SONY®

VAD-WD

取りはずしかた /Removing the adaptor ring/Retrait de la bague d’adaptation/Extracción del anillo adaptador/ Abnehmen des Adapterrings/De verbindingsring verwijderen/Ta bort adapterringen/Rimozione dell’anello adattatore/Retirar o anel adaptador/ При удалении адаптерного кольца/ 拆卸鏡頭轉接環 / 拆卸镜头转接器 /어댑터 링 분리하기 /نزع حلقة التعديل



© 2007 Sony Corporation
Printed in Japan

3-269-663-**11**(1)